

Инструкция по эксплуатации для дивана «Палермо 10»

Угловой диван-кровать «Палермо 10» предназначен для постоянного сидения и сна.

Конструкция дивана является разборной для удобства транспортировки.

Установите угловой диван в необходимом месте. Для организации спального места уберите с дивана все подушки, затем возьмитесь двумя руками посередине за фасад большой части, приподнимите и потяните сидение вперед на себя, поставьте на ножки. В этом положении вы получаете доступ к коробу. Опустите спинку в горизонтальное положение, на освободившееся место. **Внимание!** Для удобства подъема спинки в вертикальное положение в диване предусмотрен хлястик. Опуская спинку, не забудьте вывести конец хлястика между сидением и опущенной спинкой.

Сборка дивана в первоначальное положение производится в следующей последовательности: возьмитесь за хлястик и приподнимите спинку и установите ее в вертикальное положение. Слегка приподнимите сидение и движением от себя опустите. Уложите подушки. Таким же образом вы можете раскладывать и малый сектор углового дивана и пользоваться находящимся в нем коробом. Разложить большой и малый сектор углового дивана одновременно невозможно.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Боковина	2 шт.
2. Спинка малая	1 шт.
3. Спинка большая	1 шт.
4. Малая шагающая секция (короб и сидение с механизмом)	1 шт.
5. Большая шагающая секция (короб и сидение с механизмом)	1 шт.
6. Малая задняя планка с металлическими зацепами	1 шт.
7. Большая задняя планка с металлическими зацепами	1 шт.
8. Подушка приспинная	3 шт.
9. Угловой элемент	1 шт.
10. Фурнитура	1 комплект (4 винта М 6х50, 12 шурупов)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию! Сборку необходимо производить вдвоем! **Внимание! Установка и снятие боковин с диванов-трансформеров производится только при поднятых в крайнее верхнее положение сидениях. Повреждения, являющиеся результатом неправильной сборки, не подлежат гарантийному ремонту.**

1. Соединяем спинки с соответствующими по размеру коробами. Для этого опустите оба сидения в разложенное положение (откройте доступ к внутренней части короба). Убедитесь, что шарниры на задней части короба сложены. Уложите спинки отверстиями вниз на соответствующие по размерам освободившиеся части коробов. Поднимите шарниры на коробах и сначала наживите, а затем прикрутите их винтами М 6х 50 через соответствующие отверстия к жестким частям спинок. Затем вкрутите еще по три шурупа в каждый шарнир. Поднимите спинки в вертикальное положение.
2. Соединяем короба с угловым элементом. В необходимом месте квартиры установите угловой элемент, большую и малую шагающие секции. На **обоих** частях шагающих секций поднимите сидения в крайнее верхнее положение. Соедините угловой элемент сначала с большой секцией, для этого вставьте замки углового элемента в зацепы на коробе до упора. Затем угловой элемент соедините также с малой секцией.

3. Присоединяем боковины. **Поднимите оба сидения в крайнее верхнее положение.** Соедините боковины с секциями: для этого вставьте замки боковин в зацепы на боковых частях коробов. Боковины установлены, если оба замка на боковинах зашли в зацепы до упора.
4. Устанавливаем задние планки. Переведите сидение малой секции в разложенное положение. Опустите спинку на освободившееся место. Возьмите малую заднюю планку и равномерно с двух сторон вставьте замки в зацепы, расположенные на боковине и угловом элементе, до упора. Осторожно: не повредите обивку. Верните малую спинку в вертикальное положение. Сложите сидение. Сделайте все в той же последовательности и с большой задней планкой. Уложите подушки к спинке.