

Инструкция для дивана «Милан 9,10,11»

Диван-кровать «Милан 9,10,11» предназначен для постоянного сидения и сна.

Конструкция дивана является разборной для удобства транспортировки.

Установите диван в необходимом месте. Для организации спального места уберите с дивана все подушки, затем возьмитесь двумя руками посередине за низ фасадной части, приподнимите и потяните сидение вперёд на себя, поставьте на ножки. Опустите спинку в горизонтальное положение, на освободившееся место. **Внимание!** Для удобства подъёма спинки в вертикальное положение в диване предусмотрен хлястик. Опуская спинку, не забудьте вывести конец хлястика между сидением и опущенной спинкой.

Сборка дивана в первоначальное положение производится в следующей последовательности: возьмитесь за хлястик и приподнимите спинку, затем руками установите её в вертикальное положение. Слегка приподнимите сидение и, движением «от себя», опустите.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Боковина	2 шт.
2. Спинка с метал. петлями	1 шт.
3. Ящик и сидение (с механизмом)	1 шт.
4. Задняя планка с метал. зацепами	1 шт.
5. Подушка приспинная	3 шт.
6. Фурнитура	1 комплект (9 шурупов 4 x 16, 3 винта М 6 x 20, 2 болта мебельных М6 x 55)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию. Сборку желательно производить вдвоём. Вам понадобится отвёртка крестовая.

1. Установите соединённые механизмом ящик и сидение в необходимом месте. Возьмитесь двумя руками посередине за фасадную часть, приподнимите и осторожно потяните сидение вперёд на себя, поставьте на ножки.
2. Расположите спинку петлями к задней части ящика. Пока один человек придерживает спинку, другой прикручивает свободные части петель к ящику винтами в ответные отверстия, в остальные отверстия вкрутите шурупы.
3. Соедините боковины с ящиком. Для этого вставьте замки на боковинах в зацепы на боковой части ящика.
4. Опустите спинку в горизонтальное положение. Возьмите заднюю планку и равномерно с двух сторон вставьте замки в зацепы, расположенные на боковинах до упора. Осторожно: не повредите обивку боковин. Верните спинку в вертикальное положение.
5. Для удобства перемещения дивана зафиксируйте боковины. Для этого до упора вставьте мебельные болты в отверстия в брусках, расположенных в задней части отсека с механизмом.
6. Сложите сидение: для этого слегка приподнимите сидение и движением от себя, придерживая, опустите.
7. Уложите подушки к спинке.